

Инструкция для звуковой электрической зубной щетки Harica Interbrush

Как правильно держать щетку



Как поменять батарейку



Как правильно чистить зубы



- Аккуратно поместите ершик Harica Interbrush между зубами.
- Возвратно-поступательными движениями мягко двигайте щетку, чтобы удалить частицы пищи и налет.
- Для удобного доступа к межзубным промежуткам моляров, вы можете согнуть насадку.